ALUMASA
ALUMÍNIO E PLÁSTICO

Manual de Armazenamento de Esquadrias de Alumínio

Objetivo:

Este manual apresenta as boas práticas para o armazenamento de esquadrias de alumínio, a fim de preservar suas características e evitar danos que possam comprometer sua qualidade e funcionalidade.

Armazenamento:

- Local seco, protegido da chuva, sol e intempéries.
- Evitar áreas com alta umidade ou condensação.
- Armazenar em local ventilado.

Posicionamento

- Posicionar as esquadrias sobre estrados, pallets ou ripas de madeira, evitando contato direto com o solo.
- Entre os níveis colocar ripas de madeira para evitar o contato entre as esquadrias.
- Armazenar as esquadrias na vertical, com ângulo de aproximadamente 15° em relação à vertical.
- As esquadrias maiores devem ficar na base da pilha, e as menores na parte superior.
- Manter as esquadrias armazenadas com a embalagem original. Limitar o empilhamento a no máximo 2 níveis, considerando altura máxima de 2400mm, e com 30 esquadrias no máximo por nível (esquadrias com persiana integrada no máximo 15 por pilha).
- Manter a esquadria armazenada na posição de instalação (seta para cima). Exceção desta regra é as janelas com pingadeiras acopladas, onde as mesmas devem ser armazenadas intercalada, isto é, uma com a pingadeira para cima e a outra com a pingadeira para baixo.
- Esquadrias paletizadas podem ser mantidas armazenadas nos pallets, e após aberta, seguir conforme regras anteriores, mesmo quando distribuídas nos apartamentos.

Manuseio

- Levante as esquadrias com cuidado, evitando quedas e impactos.
- Não arraste as esquadrias pelo chão.
- Apoie as esquadrias em locais seguros durante o transporte no canteiro de obra.
- Ao transportar as esquadrias, manter as esquadrias na posição de uso. Exceto esquadrias com pingadeira acoplada.

Observações:

- Seguindo estas boas práticas, você poderá garantir que suas esquadrias de alumínio sejam armazenadas de forma adequada e mantenham suas características originais por muito mais tempo.

- Avarias relacionadas ao não cumprimento das orientações deste manual, estarão sujeitas a recusa de garantia, pois gera Excludente de Responsabilidade Objetiva quanto ao produto diretamente. (Artigo 12, § 3º, III – Código De Defesa do Consumidor).

+55 48 3441-2200
www.alumasa.com.br
alumasa@alumasa.com.br

Anexos:

Foto 1 e 2 :Forma de empilhamento permitido.



Foto 3: Posição correta do manuseio e armazenamento das esquadrias (posição de uso)



+55 48 3441-2200
www.alumasa.com.br
alumasa@alumasa.com.br

Foto 4: Com pingadeira acoplada, armazenar de forma intercalada.



Foto 5: Como não armazenar esquadrias com pingadeiras acoplada (inclinação maior que permitido, forçando o perfil da pingadeira)



+55 48 3441-2200
www.alumasa.com.br
alumasa@alumasa.com.br

Foto 6: Como não armazenar as janelas com persiana integrada



+55 48 3441-2200
www.alumasa.com.br
alumasa@alumasa.com.br